



Egg•Cersizer™

ネコ用しつけおもちゃ
エッグササイザー

押したり転がしたりして遊びながらエサを食べられるエッグササイザーで、愛猫の生活を豊かにしてあげましょう。ネコにはそれぞれ個性がありますので、穴の数などの変更は一度に一箇所だけにして、反応を見ながら使用するのがおすすめです。一般的に、子猫のほうが変化への順応が早い傾向にあります。本来、ネコは夜行性なので夜間や早朝にエッグササイザーで遊び、エサを食べることもあります。

Step1 はじめに

エッグササイザーをひねって底部にネコ的好物を入れたら、普段使っているエサ皿と同じ場所に置きます。

Step2 難易度：簡単 ○○○

エッグササイザーにエサと少量の好物を混ぜて入れ、フタを閉めます。上部を回して穴が3個開くように調節します。

Step3 難易度：普通 ○○

エッグササイザーに等量のエサと好物を混ぜて入れ、フタをします。上部を回して穴が2個開くように調節します。

Step4 難易度：難しい ○

エッグササイザーに入れる好物の量を減らしていきます。ネコにとって難易度が高いほうがよさそうなら、上部を回して穴がひとつだけ開くように調節します。

レベルアップ

ネコがエッグササイザーで遊びながらエサを食べるようになったら、エサだけを入れるようにします。好物を入れるときは穴の数を少なく、エサだけを入れるときは穴の数を多くするなど、状況に応じて穴の数を調節しましょう。

エッグササイザー底部の穴が下になるように置いてください。この穴はネコがエサや好物の動く様子を見たり匂いや音を感じられるようにしつつ、中身が飛び出さないよう設計されています。お好みで突起物をハサミで切り、この穴からも中身が出るようにすることもできます。

注意:定期的に確認の上、破損が認められた場合には使用を中止してください。また、ご使用の際には常に愛猫から目を離さないようにしてください。