



**QUICK START GUIDE**  
**GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE**  
**BEKNOPTE HANDLEIDING**  
**GUÍA DE INICIO RÁPIDO**  
**GUIDA RAPIDA**  
**SCHNELLSTARTANLEITUNG**

**PFD 19-15521**  
**PFD 17-15681**

**Healthy Pet Simply Feed™**  
**Programmable Digital Pet Feeder**

**Distributeur digital de nourriture pour animaux domestiques Healthy Pet Simply Feed™**

**Healthy Pet Simply Feed™ Programmeerbare digitale voerautomat voor huisdieren**

**Programador digital de alimentador de mascotas Healthy Pet Simply Feed™**

**Healthy Pet Simply Feed™ Distributore automatico di crocchette per animali domestici**

**Healthy Pet Simply Feed™ Programmierbarer, digitaler Futterautomat**



**EN ICON GUIDE**

Thank you for choosing the PetSafe® Brand. This is an abbreviated guide designed to familiarise you with the product. To ensure your satisfaction, please thoroughly review the full Operating Guide included with this product. **If you have any questions about our products or training your pet, please visit our website at [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) or contact our Customer Care Centre. For a listing of Customer Care Centre telephone numbers, visit our website at [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).**

| ICON  | FUNCTION  |
|-------|---|
| 18:00 | <b>TIME INDICATOR</b> - Displays current time or time of next scheduled meal. Can be set to 12 hour or 24 hour format.  |
|       | <b>BUTTON LOCK INDICATOR</b> - Displays when 5-button Navigation is disabled. Buttons automatically lock when not in use.   |
|       | <b>BATTERY INDICATOR</b> - Displays when D-cell alkaline batteries are in use and life status.  |
|       | <b>POWER ADAPTOR INDICATOR</b> - Displays when power adaptor is connected to pet feeder.  |
| 2     | <b>MEAL NUMBER INDICATOR</b> - Displays which meal is being programmed. Up to 12 meals can be scheduled.  |
| 29 ml | <b>MEAL SIZE INDICATOR</b> - Displays portion for meal number being programmed or portion for next scheduled meal to be dispensed. Can be set to cups if using 12 hour time format or millilitres if using 24 hour time format. |
| dog   | <b>DOG</b> - Feeding schedule is set to default dog, which is two 473 ml (2-cup) meals per day at 08:00 (8 am) and 17:00 (5 pm).  |
| cat   | <b>CAT</b> - Feeding schedule is set to default cat, which is two 59 ml (1/4-cup) meals per day at 08:00 (8 am) and 17:00 (5 pm).   |
| usr   | <b>USER</b> - Feeding schedule is set to user mode with customised meal numbers, times and portions.  |
|       | <b>SLOW FEED INDICATOR</b> - Displays if pet feeder is set to Slow Feed Mode, which dispenses all scheduled meals at a slower rate over a 15 minute period.   |
|       | <b>PAUSE FEED INDICATOR</b> - Feeding schedules are suspended and pet feeder will not dispense food until pause is removed.   |
| ▶▶    | <b>IMMEDIATE FEED</b> - Push to immediately dispense next scheduled meal. Only one meal in a row can be immediately fed. A meal must be automatically dispensed before immediate feed can be used again.                        |
|       | <b>TIME</b> - Push to view current time or push and hold to set clock.  |

**5-BUTTON NAVIGATION GUIDE**

| BUTTON | DESCRIPTION         | SETUP MODE FUNCTION                                       | OPERATING MODE FUNCTION  |
|--------|---------------------|---|--|
|        | <b>UP</b>           | Increases Selection                                       | View Time/Change Time (hold for 5 seconds)                           |
|        | <b>DOWN</b>         | Decreases Selection                                       | Pause Feed to temporarily suspend meals                              |
|        | <b>LEFT</b>         | Moves Right to Left through editable fields on LCD screen | Enter/Exit Slow Feed Mode  |
|        | <b>RIGHT</b>        | Moves Left to Right through editable fields on LCD screen | Immediate Feed   |
|        | <b>ENTER</b>        | Press to program Setup settings to pet feeder             | Return to Setup Mode to change feeding schedule (hold for 5 seconds) |
|        | <b>ENTER + UP</b>   | N/A   | Unlock 5-button Navigation   |
|        | <b>ENTER + LEFT</b> | N/A   | Prepares conveyor with food  |

**FR GUIDE PAR ICÔNES**

Merci d'avoir choisi la marque PetSafe®. Ce guide abrégé vous permettra de vous familiariser avec le produit. Pour assurer votre satisfaction, veuillez consulter dans son intégralité ce manuel d'utilisation inclus avec ce produit. **Pour toute question concernant nos produits ou le dressage de votre animal, veuillez consulter notre site web, [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net), ou contacter notre Service clientèle. Pour obtenir la liste des numéros de téléphone de notre Service clientèle, consultez notre site web, [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).**

| ICÔNE | FONCTION  |
|-------|---|
| 18:00 | <b>INDICATEUR DE L' HEURE</b> - Affiche l'heure actuelle ou l'heure du prochain repas programmé. Peut être configurée au format de 12 heures ou 24 heures.  |
|       | <b>INDICATEUR DU BOUTON DE VERROUILLAGE</b> - S'affiche lorsque les 5 boutons de navigation sont désactivés. Les boutons sont automatiquement verrouillés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.  |
|       | <b>INDICATEUR DE PILE</b> - S'affiche lorsque les piles alcalines D sont utilisées et indique l'autonomie.  |
|       | <b>INDICATEUR D'ADAPTEUR ÉLECTRIQUE</b> - S'affiche lorsque l'adaptateur électrique est branché au distributeur de nourriture.  |
| 2     | <b>INDICATEUR DU NOMBRE DE REPAS</b> - Affiche le repas programmé. Il est possible de programmer jusqu'à 12 repas.  |
| 29 ml | <b>INDICATEUR DE TAILLE DES REPAS</b> - Affiche la portion du nombre de repas programmé ou la portion pour le repas suivant à distribuer. Le réglage se fait en tasses avec le format 12 heures ou en millilitres avec le format 24 heures.                       |
| dog   | <b>DOG (CHIEN)</b> - Programme de distribution par défaut pour dog, deux repas de 473 ml (2 tasses) par jour à 08:00 (8 am) et 17:00 (5 pm).  |
| cat   | <b>CAT (CHAT)</b> - Programme de distribution par défaut pour cat, deux repas de 59 ml (1/4 tasse) par jour à 08:00 (8 am) et 17:00 (5 pm).   |
| usr   | <b>USER (UTILISATEUR)</b> - Programme d'alimentation programmé sur le mode utilisateur avec un nombre de repas, une fréquence et des portions personnalisés.  |
|       | <b>INDICATEUR DE DISTRIBUTION LENTE</b> - Affiche si le distributeur de nourriture est programmé sur le mode de distribution lente, ce qui permet de distribuer tous les repas programmés à une vitesse lente sur une période de 15 minutes.                      |
|       | <b>INDICATEUR DE PAUSE DISTRIBUTION</b> - Les programmes de distribution sont suspendus et le distributeur de nourriture ne distribue rien tant que la pause n'est pas désactivée.  |
| ▶▶    | <b>DISTRIBUTION IMMÉDIATE</b> - Appuyez pour distribuer immédiatement le prochain repas programmé. Un seul repas à la fois peut être distribué immédiatement. Un repas doit être distribué automatiquement avant de pouvoir réutiliser la distribution immédiate. |
|       | <b>HEURE</b> - Appuyez pour afficher l'heure actuelle ou maintenez enfoncé pour régler l'heure.   |

**GUIDE 5 BOUTONS DE NAVIGATION**

| BOUTON | DESCRIPTION            | FONCTION DU MODE DE CONFIGURATION   | FONCTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT   |
|--------|------------------------|---|--|
|        | <b>HAUT</b>            | Augmente la sélection   | Afficher l'heure/Modifier l'heure (maintenir enfoncé 5 secondes)   |
|        | <b>BAS</b>             | Baisse la sélection   | Pause distribution pour suspendre temporairement les repas   |
|        | <b>GAUCHE</b>          | Permet de se déplacer de droite à gauche dans les champs éditables de l'écran LCD     | Activer/Désactiver le mode distribution lente  |
|        | <b>DROITE</b>          | Permet de se déplacer de gauche à droite dans les champs éditables de l'écran LCD     | Distribution immédiate   |
|        | <b>ENTRÉE</b>          | Appuyez pour programmer les paramètres de configuration du distributeur de nourriture | Permet de revenir au mode de configuration pour modifier le programme de distribution (maintenir enfoncé 5 secondes) |
|        | <b>ENTRÉE + HAUT</b>   | N/D   | Désactive les 5 boutons de navigation  |
|        | <b>ENTRÉE + GAUCHE</b> | N/D   | Prépare l'alimentation sur le convoyeur  |

**NL OVERZICHT PICTOGRAMMEN**

Dank u dat u voor het merk PetSafe® hebt gekozen. Dit is een verkorte handleiding, bedoeld om u vertrouwd te maken met het product. Voor optimaal gebruiksgemak adviseren wij de volledige gebruiksaanwijzing bij dit product grondig door te nemen. **Als u vragen heeft over onze producten of het trainen van uw huisdier, bezoek dan onze website: [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) of neem contact op met de klantenservice. U vindt een overzicht van telefoonnummers voor klantenservice op onze website [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).**

| PICTOGRAM | FUNCTIE   |
|-----------|---|
| 18:00     | <b>TIJD-INDICATIE</b> - Toont de actuele tijd of de tijd van de eerstvolgende keer voeren. Kan worden ingesteld op 12 uur of 24 uur formaat.  |
|           | <b>KNOPVERGRENDELINGS-INDICATIE</b> - Verschijnt als de 5-knops navigatie is uitgeschakeld. De knoppen vergrendelen automatisch als ze niet worden gebruikt.  |
|           | <b>BATTERIJ-INDICATIE</b> - Verschijnt als er geladen D-cell alkalinebatterijen worden gebruikt.  |
|           | <b>STROOMADAPTER-INDICATIE</b> - Verschijnt als er een stroomadapter op de voerbak voor het huisdier is aangesloten.  |
| 2         | <b>MAALTIJDNUMMER-INDICATIE</b> - Toont welke maaltijd wordt geprogrammeerd. Er kunnen maximaal 12 maaltijden worden gepland.   |
| 29 ml     | <b>MAALTIJDHOEVEELHEID-INDICATIE</b> - Toont de portie voor het geprogrammeerde maaltijdnummer, of de portie voor de maaltijd die als eerste wordt afgegeven. Kan worden ingesteld op koppen als het 12 uur formaat wordt gebruikt, of op milliliter als het 24 uur formaat wordt gebruikt. |
| dog       | <b>DOG (HOND)</b> - Voedingsschema staat ingesteld op standaard dog, d.w.z. twee maaltijden van 473 ml (2 koppen) per dag om 08:00 (8 am) en om 17:00 (5 pm).   |
| cat       | <b>CAT (KAT)</b> - Voedingsschema staat ingesteld op standaard cat, d.w.z. twee maaltijden van 59 ml (1/4 kop) per dag om 08:00 (8 am) en om 17:00 (5 pm).  |
| usr       | <b>USER (GEBRUIKER)</b> - Het voedingsschema is ingesteld op de gebruikersmodus met aangepaste maaltijdnummers, tijden en porties.  |
|           | <b>LANGZAAM VOEREN-INDICATIE</b> - Geeft aan of de voerbak voor het huisdier is ingesteld op de Langzaam voeren-modus, waarbij alle geplande maaltijden langzamer worden toegediend over een periode van 15 minuten.  |
|           | <b>PAUZEER VOEREN-INDICATIE</b> - De voedingsschema's worden onderbroken en de voerbak voor het huisdier geeft pas weer voer als de pauze wordt opgeheven.  |
| ▶▶        | <b>DIRECT VOEREN</b> - Indrukken om de volgende geplande maaltijd direct te geven. Er kan slechts één maaltijd in de wachtrij direct worden gegeven. Er moet eerst weer een maaltijd automatisch worden gegeven voordat direct voeren weer kan worden gebruikt.                             |
|           | <b>TIJD</b> - Indrukken om de actuele tijd te zien, of ingedrukt houden om de klok in te stellen.   |

**OVERZICHT 5-KNOPS NAVIGATIE**

| KNOP | BESCHRIJVING          | FUNCTIE INSTALLATIEMODUS   | FUNCTIE GEBRUIKSMODUS   |
|------|-----------------------|--|---|
|      | <b>OMHOOG</b>         | Vergroot de selectie   | Bekijk tijd/Wijzig tijd (5 seconden ingedrukt houden)   |
|      | <b>OMLAAG</b>         | Verkleint de selectie  | Pauzeer voeren om de maaltijden tijdelijk te onderbreken  |
|      | <b>LINKS</b>          | Beweegt van rechts naar links door instelbare velden op het LCD scherm                     | Schakel over naar/Verlaat Langzaam voeren-modus   |
|      | <b>RECHTS</b>         | Beweegt van links naar rechts door instelbare velden op het LCD scherm                     | Direct voeren   |
|      | <b>ENTER</b>          | Indrukken om de installatie-instellingen voor de voerbak voor het huisdier te programmeren | Keer terug naar de installatiemodus om het voedingsschema te wijzigen (5 seconden ingedrukt houden) |
|      | <b>ENTER + OMHOOG</b> | N.V.T.   | Ontgrendel 5-knops navigatie  |
|      | <b>ENTER + LINKS</b>  | N.V.T.   | Plaast voer op de transportband   |

## ES GUÍA DE ICONOS

Gracias por elegir la marca PetSafe®. Esta es una guía abreviada, diseñada para familiarizarse con el producto. Para asegurar su satisfacción revise todo el manual de funcionamiento incluido con este producto. **Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o sobre el adiestramiento de su mascota, visite nuestro sitio web, [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net), o bien póngase en contacto con nuestro Centro de atención al cliente. Para obtener un listado de los números de teléfono de los Centros de Atención al Cliente visite nuestro sitio web [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).**

| ICONO        | FUNCIÓN  |
|--------------|--|
|              | <b>INDICADOR DE TIEMPO</b> - Visualiza la hora actual o la hora de la próxima comida programada. Puede configurarse en el formato de 12 horas o 24 horas.  |
|              | <b>INDICADOR DE BOTÓN DE BLOQUEO</b> - Indica cuando los 5 botones de navegación están desactivados. Los botones se bloquean automáticamente cuando no se utilizan.  |
|              | <b>INDICADOR DE BATERÍA</b> - Indica cuando las baterías alcalinas D están en uso y el estado de carga.  |
|              | <b>INDICADOR DE ADAPTADOR DE CORRIENTE</b> - Indica cuando el adaptador de corriente está conectado al comedero para mascotas.   |
| <b>2</b>     | <b>INDICADOR DE NÚMERO DE COMIDA</b> - Indica qué comida se está programando. Se pueden programar hasta 12 comidas.  |
| <b>29 ml</b> | <b>INDICADOR DE CANTIDAD DE COMIDA</b> - Indica la porción para el número de comida que se está programando o la porción para la siguiente comida programada para dispensar. Se puede configurar para tazas si se utiliza el formato de 12 horas o para mililitros si se utiliza el formato de 24 horas. |
| <b>dog</b>   | <b>DOG (PERRO)</b> - El horario de alimentación está configurado para dog por omisión, que es de dos comidas de 473 ml (2 tazas) al día a las 08:00 (8 am) y 17:00 (5 pm) horas.   |
| <b>cat</b>   | <b>CAT (GATO)</b> - El horario de alimentación está configurado para cat por omisión, que es de dos comidas de 59 ml (¼ de taza) al día a las 08:00 (8 am) y 17:00 (5 pm) horas.   |
| <b>usr</b>   | <b>USER (USUARIO)</b> - El horario de alimentación está configurado en el modo usuario con un número de comida, horas y porciones personalizadas.  |
|              | <b>INDICADOR DE ALIMENTACIÓN LENTA</b> - Indica si el comedero para mascotas se encuentra en el modo de alimentación lenta, el cual dispensa todas las comidas programadas a un ritmo más lento durante un período de 15 minutos.  |
|              | <b>INDICADOR DE PAUSAR LA ALIMENTACIÓN</b> - Los horarios de alimentación se suspenden y el comedero para mascotas no dispensará alimento hasta que se retire la pausa.  |
|              | <b>ALIMENTACIÓN INMEDIATA</b> - Empujar para dispensar inmediatamente la siguiente comida programada. Sólo una comida seguida puede ser de alimentación inmediata. Debe dispensarse una comida automáticamente antes de poder usar otra vez la alimentación inmediata.                                   |
|              | <b>HORA</b> - Pulse para ver la hora actual o pulse y mantenga pulsado para configurar el reloj.   |

### GUÍA DE LOS 5 BOTONES DE NAVEGACIÓN

| BOTÓN | DESCRIPCIÓN                   | FUNCIÓN DEL MODO DE CONFIGURACIÓN   | FUNCIÓN DEL MODO DE FUNCIONAMIENTO  |
|-------|-------------------------------|---|---|
|       | <b>ARRIBA</b>                 | Aumenta la selección  | Ver hora/Cambiar hora (mantener pulsado durante 5 segundos)   |
|       | <b>ABAJO</b>                  | Disminuye la selección  | Pausar la alimentación para suspender temporalmente las comidas   |
|       | <b>IZQUIERDA</b>              | Se mueve de derecha a izquierda a través de los campos editables en la pantalla LCD | Entrar/Salir del modo de alimentación lenta   |
|       | <b>DERECHA</b>                | Se mueve de izquierda a derecha a través de los campos editables en la pantalla LCD | Alimentación inmediata  |
|       | <b>INTRODUCIR</b>             | Pulsar para programar los ajustes de configuración del comedero para mascotas       | Volver al modo de configuración para cambiar el horario de alimentación (mantener pulsado durante 5 segundos) |
|       | <b>INTRODUCIR + ARRIBA</b>    | N/C   | Desbloquear los 5 botones de navegación   |
|       | <b>INTRODUCIR + IZQUIERDA</b> | N/C   | Prepara el transportador con comida   |

## IT GUIDA ALLE ICONE

Grazie per aver scelto il marchio PetSafe®. Questa guida abbreviata ha lo scopo di farle conoscere il prodotto. Per garantire soddisfazione, suggeriamo un'attenta consultazione dell'intera guida all'uso in dotazione a questo prodotto. **Per ogni domanda sui nostri prodotti o sull'addestramento del vostro cane, visitate il nostro sito all'indirizzo [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) o interpellate il nostro Centro assistenza clienti. Per un elenco dei numeri di telefono dei Centri assistenza clienti, visitate il nostro sito web: [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).**

| ICONA        | FUNZIONE  |
|--------------|---|
| <b>18:00</b> | <b>INDICATORE DELL'ORARIO</b> - Visualizza l'ora attuale o l'ora del prossimo pasto programmato. Può essere impostato sul formato a 12 o 24 ore.  |
|              | <b>INDICATORE BLOCCO TASTI</b> - Viene visualizzato quando i 5 pulsanti di navigazione sono disattivati. I pulsanti si bloccano automaticamente quando non vengono utilizzati.  |
|              | <b>INDICATORE DI BATTERIA</b> - Viene visualizzato quando si utilizzano batterie alcaline a celle D e ne indica lo stato di carica.   |
|              | <b>INDICATORE ADATTATORE</b> - Viene visualizzato quando al pet feeder è collegato l'adattatore.  |
| <b>2</b>     | <b>INDICATORE NUMERO DEI PASTI</b> - Visualizza quale pasto è in programmazione. È possibile programmare fino a 12 pasti.   |
| <b>29 ml</b> | <b>INDICATORE QUANTITÀ DEI PASTI</b> - Visualizza la porzione per il numero di pasto in programmazione o la porzione per il prossimo pasto programmato da erogare. Si può impostare su tazze se si usa il formato a 12 ore o millilitri se si usa il formato a 24 ore.                        |
| <b>dog</b>   | <b>DOG (CANE)</b> - Il calendario dei pasti è impostato dog predefinito, ed è di due pasti da 473 ml (2 tazze) al giorno alle 08:00 (8 di mattina) e alle 17:00 (5 di pomeriggio).  |
| <b>cat</b>   | <b>CAT (GATTO)</b> - Il calendario dei pasti è impostato cat predefinito, ed è di due pasti da 59 ml (¼ di tazza) al giorno alle 08:00 (8 di mattina) e alle 17:00 (5 di pomeriggio).   |
| <b>usr</b>   | <b>USER (UTILIZZATORE)</b> - Il calendario dei pasti è impostato sulla modalità utilizzatore con numero, ora e porzioni dei pasti personalizzati.   |
|              | <b>INDICATORE ALIMENTAZIONE A BASSA VELOCITÀ</b> - Viene visualizzato se il pet feeder è impostato sulla Modalità Alimentazione a bassa velocità, che eroga tutti i pasti programmati a una velocità inferiore nell'arco di 15 minuti.  |
|              | <b>INDICATORE PAUSA ALIMENTAZIONE</b> - Il calendario dei pasti viene sospeso e il distributore automatico non eroga cibo finché la pausa non viene rimossa.  |
|              | <b>PROSSIMA ALIMENTAZIONE PROGRAMMATA</b> - Premere per erogare immediatamente il prossimo pasto programmato. Solo un pasto consecutivo può essere erogato immediatamente. È necessario che venga erogato un pasto automaticamente prima che questa opzione possa essere utilizzata di nuovo. |
|              | <b>ORA</b> - Premere per visualizzare l'ora attuale o tenere premuto per impostare l'ora.   |

### GUIDA AI 5 PULSANTI DI NAVIGAZIONE

| PULSANTE | DESCRIZIONE             | FUNZIONE MODALITÀ IMPOSTAZIONE   | FUNZIONE MODALITÀ OPERATIVA  |
|----------|-------------------------|--|--|
|          | <b>SU</b>               | Consente di aumentare la selezione   | Consente di visualizzare/modificare l'ora (tenere premuto per 5 secondi)   |
|          | <b>GIÙ</b>              | Consente di ridurre la selezione   | Inserisce una pausa dell'alimentazione per sospendere temporaneamente i pasti  |
|          | <b>SINISTRA</b>         | Consente di spostarsi da destra a sinistra attraverso i campi modificabili sullo schermo LCD | Consente di attivare/disattivare la Modalità Alimentazione a bassa velocità  |
|          | <b>DESTRA</b>           | Consente di spostarsi da sinistra a destra attraverso i campi modificabili sullo schermo LCD | Prossima alimentazione programmata   |
|          | <b>INVIO</b>            | Premere per programmare le opzioni di impostazione sul pet feeder                            | Consente di ritornare alla Modalità Impostazione per modificare il calendario dei pasti (tenere premuto per 5 secondi) |
|          | <b>INVIO + SU</b>       | N/A  | Sblocca i 5 pulsanti di navigazione  |
|          | <b>INVIO + SINISTRA</b> | N/A  | Prepara il convogliatore con il cibo   |

## DE SYMBOLLEITFADEN

Vielen Dank für den Kauf der Marke PetSafe®. Dies ist eine Kurzanleitung zum Kennenlernen des Produkts. Damit Sie das Produkt zu Ihrer vollen Zufriedenheit nutzen können, lesen Sie bitte die gesamte, mit dem Produkt mitgelieferte Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. **Bei Fragen zu unseren Produkten oder zum Training Ihres Haustiers besuchen Sie bitte unsere Website auf [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) oder wenden Sie sich an unsere Kundenbetreuung. Eine Liste der Telefonnummern der Kundenbetreuung finden Sie auf unserer Website [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net).**

| SYMBOL       | FUNKTION  |
|--------------|---|
| <b>18:00</b> | <b>ZEITANZEIGE</b> - Zeigt die aktuelle Uhrzeit oder die Zeit der nächsten geplanten Fütterung an. Es kann zwischen einem 12- und einem 24-Stunden-Format gewählt werden.   |
|              | <b>ANZEIGE FÜR TASTENSPERRE</b> - Zeigt an, wenn die 5-Tasten-Navigation deaktiviert ist. Die Tasten werden automatisch gesperrt, wenn sie nicht verwendet werden.  |
|              | <b>BATTERIEANZEIGE</b> - Zeigt an, wenn die Monozellen-Alkali-Batterien verwendet werden und deren Lebensdauer.   |
|              | <b>ANZEIGE FÜR STROMADAPTER</b> - Zeigt an, wenn der Stromadapter an den Futterautomaten angeschlossen ist.   |
| <b>2</b>     | <b>ANZEIGE FÜR NUMMER DER MAHLZEITEN</b> - Zeigt an, welche Mahlzeit programmiert wird. Es können bis zu 12 Mahlzeiten geplant werden.  |
| <b>29 ml</b> | <b>ANZEIGE FÜR GRÖSSE DER MAHLZEITEN</b> - Zeigt die Portion für die Nummer der Mahlzeit an, die gerade programmiert wird oder die Portion für die nächste geplante Mahlzeit, die dosiert wird. Kann im 12-Stunden-Format auf Tassen oder im 24-Stunden-Format auf Milliliter eingestellt werden. |
| <b>dog</b>   | <b>DOG (HUND)</b> - Der Futterplan ist standardmäßig auf dog eingestellt mit zwei Mahlzeiten je 473 ml (2 Tassen) pro Tag um 08:00 Uhr (8 am) und 17:00 Uhr (5 pm).   |
| <b>cat</b>   | <b>CAT (KATZE)</b> - Der Futterplan ist standardmäßig auf cat eingestellt mit zwei Mahlzeiten je 59 ml (¼ Tassen) pro Tag um 08:00 Uhr (8 am) und 17:00 Uhr (5 pm).   |
| <b>usr</b>   | <b>USER (BENUTZER)</b> - Der Futterplan ist auf Benutzermodus eingestellt, wobei die Anzahl der Mahlzeiten, Zeiten und Portionen individuell einstellbar sind.  |
|              | <b>ANZEIGE FÜR LANGSAME FÜTTERUNG</b> - Zeigt an, wenn der Futterautomat auf den Modus Langsame Fütterung eingestellt ist, wobei alle geplanten Mahlzeiten langsamer über einen Zeitraum von 15 Minuten abgegeben werden.   |
|              | <b>ANZEIGE FÜR PAUSE</b> - Der Futterplan wird ausgesetzt und der Futterautomat gibt kein Futter aus, bis die Pause aufgehoben wird.  |
|              | <b>SOFORTIGE FÜTTERUNG</b> - Drücken, um die nächste geplante Mahlzeit sofort auszugeben. Es kann nur eine Mahlzeit in Folge sofort gefüttert werden. Es muss eine Mahlzeit automatisch ausgegeben werden, bevor die sofortige Fütterung wieder verwendet werden kann.                            |
|              | <b>ZEIT</b> - Drücken, um die aktuelle Uhrzeit anzusehen und gedrückt halten, um die Uhr einzustellen.  |

### ANLEITUNG FÜR DIE 5-TASTEN-NAVIGATION

| TASTE | BESCHREIBUNG               | FUNKTION IM KONFIGURATIONSSMODUS  | FUNKTION IM BETRIEBSMODUS   |
|-------|----------------------------|---|---|
|       | <b>NACH OBEN</b>           | Auswahl erhöhen   | Zeit ansehen/Zeit ändern (5 Sekunden lang gedrückt halten)  |
|       | <b>NACH UNTEN</b>          | Auswahl verringern  | Fütterung auf Pause setzen, um Mahlzeiten vorübergehend auszusetzen                                 |
|       | <b>LINKS</b>               | Bewegt sich in den bearbeitbaren Feldern auf dem LCD-Bildschirm von rechts nach links | Modus Langsame Fütterung aufrufen/beenden   |
|       | <b>RECHTS</b>              | Bewegt sich in den bearbeitbaren Feldern auf dem LCD-Bildschirm von links nach rechts | Sofortige Fütterung   |
|       | <b>EINGABE</b>             | Drücken, um die Konfigurations-einstellungen des Futterautomaten zu programmieren     | Zurückkehren zum Konfigurationsmodus, um den Futterplan zu ändern (5 Sekunden lang gedrückt halten) |
|       | <b>EINGABE + NACH OBEN</b> | N/Z   | 5-Tasten-Navigation entsperren  |
|       | <b>EINGABE + LINKS</b>     | N/Z   | Bereitet die Fördervorrichtung mit Futter vor   |

Radio Systems Corporation  
10427 PetSafe Way  
Knoxville, TN 37932  
(865) 777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.  
2nd Floor, Elgee Building, Market Square  
Dundalk, Co. Louth, Ireland  
+353 (0) 76 892 0427

[www.petsafe.net](http://www.petsafe.net)

400-1987-19

©2015 Radio Systems Corporation