

EN - Drywall installation for Stay & Play Compact Wireless Fence PIF00-12917, PIF17-13478, PIF45-13479

- Use #6 pan-head screws and anchors for mounting unit to a wall.
- Using the provided template, mark and drill 2 pilot holes using the appropriate drill bit for the anchors chosen.
- Push the plastic screw-anchors into the holes until flush with the wall.
- Rotate #6 pan head screws into the anchors until the bottom of the head is approximately 3 mm from the wall. The screw head must not be flush with the wall.
- Align the wall hang keyways on the back of the unit with the screws and place the back of the unit flush against the wall
- Slide the unit down slightly until the wall hang keyways engage with the screws.

IT - Installazione su cartongesso per sistema antifuga compatto senza fili Stay & Play PIF00-12917, PIF17-13478, PIF45-13479

- Utilizzare n. 6 viti a testa bombata e fissaggi per unità di montaggio a parete.
- Mediante la sagoma fornita, contrassegnare e praticare 2 fori da 6 mm di diametro.
- Spingere i fissaggi dotati di viti di plastica all'interno dei fori finché non risultino a filo con la parete.
- Girare le 6 viti a testa bombata nei fissaggi finché la base della testa non sia a circa 3 mm dalla parete. La testa della vite non deve essere a filo con la parete.
- Allineare le sedi cave per montaggio a parete sul retro dell'unità alle viti e posizionare il retro dell'unità a filo contro la parete
- Far scorrere l'unità leggermente verso il basso in modo che le sedi cave per montaggio a parete si innestino nelle viti.

ES – Instalación en paneles de yeso del limitador de zona sin cable compacto Stay & Play PIF00-12917, PIF17-13478, PIF45-13479

- Utilice tornillos de cabeza troncocónica n.º 6 y tacos para montar la unidad en una pared.
- Con la ayuda de la plantilla suministrada, marque 2 agujeros pilotos y taládrelos con la broca adecuada para los tacos elegidos.
- Empuje los tacos de plástico en los agujeros hasta que estén al ras de la pared.
- Gire los tornillos de cabeza troncocónica n.º 6 en los tacos hasta que la parte inferior de la cabeza esté a aproximadamente 3 mm de la pared. La cabeza del tornillo no debe estar al ras de la pared.
- Alinee las ranuras para colgar en la pared situadas en la parte posterior de la unidad con los tornillos y coloque la parte posterior de la unidad al ras de la pared

- Deslice un poco la unidad hacia abajo hasta que las ranuras se enganchen con los tornillos.

DE - Trockenwand-Installation für Stay & Play Drahtloser Zaun Kompakt PIF00-12917, PIF17-13478, PIF45-13479

- Verwenden Sie Flachkopf-schrauben Nr. 6 und Anker zum Montieren des Gerätes an einer Wand.
- Mit Hilfe der mitgelieferten Schablone markieren Sie zwei Pilotlöcher für die ausgewählten Anker und bohren diese mit dem entsprechenden Bohrer.
- Drücken Sie die Kunststoff-schraubenanker in die Löcher, bis sie bündig mit der Wand sind.
- Drehen Sie die Flachkopf-schrauben Nr. 6 in die Anker, bis die Unterseite des Kopfes ungefähr 3 mm von der Wand entfernt ist. Der Schraubenkopf darf nicht bündig mit der Wand sein.
- Richten Sie die Keilnuten an der Rückseite des Geräts mit den Schrauben aus und platzieren Sie die Rückseite der Einheit bündig an die Wand
- Schieben Sie das Gerät etwas nach unten, bis die Keilnuten mit den Schrauben einrasten.

FR - Installation sur cloison sèche du Système anti-fugue sans fil Stay+Play Wireless Fence™ PIF00-12917, PIF17-13478, PIF45-13479

- Utilisez des vis à tête cylindrique 6 pans et des boulons pour fixer l'unité à un mur.
- À l'aide du gabarit fourni, marquez et percez 2 trous de guidage en utilisant la mèche appropriée pour les douilles choisies.
- Insérez la cheville en plastique dans le trou et enfoncez-la jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement encastrée.
- Faites tourner les vis à tête cylindrique à 6 pans dans les douilles jusqu'à ce que le bas de la tête soit à environ 3 mm du mur. La tête de la vis ne doit pas être au ras du mur.
- Alignez les accroches murales situées à l'arrière de l'appareil avec les vis et plaquez l'appareil contre le mur
- Faites glisser l'appareil légèrement vers le bas jusqu'à ce que les accroches murales s'imbriquent dans les vis.

NL - Gipsplaatinstallatie voor Stay & Play Compacte unit voor draadloze omheining PIF00-12917, PIF17-13478, PIF45-13479

- Gebruik #6 schroeven met platte kop en pluggen om de unit aan de muur bevestigen.
- Markeer met behulp van het meegeleverde sjabloon twee proefgaten en boor deze met een voor de gekozen ankers passende boorkop.
- Duw de kunststof pluggen in de gaten tot deze vlak liggen met de muur.
- Draai #6 schroeven met platte kop in de pluggen tot de onderzijde van de kop ongeveer 3 mm van de muur is. De kop van de schroef mag niet vlak tegen de muur liggen.
- Breng de openingen in de achterzijde van de unit op één lijn met de schroeven en plaats de achterzijde van de unit vlak tegen de muur
- Schuif de unit iets naar beneden tot de openingen over de schroeven vallen.