



TM
Frolicat



Käyttöopas
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Betjeningsvejledning
Пособие по эксплуатации
Operating Guide

- Lue tämä opas kokonaan ennen kuin aloita • Läs hela handboken innan du använder apparaten
- Les hele bruksanvisningen før du starter • Læs hele denne vejledning for brug
- Перед началом эксплуатации полностью прочтите данное пособие • Please read this entire guide before beginning



Patenteja vireillä
Patent väntan
Patenter er registrert
Patenter indtil
Патенты
Patents Pending

Radio Systems Corporation
10427 PetSafe Way
Knoxville, TN 37932 USA
865-777-5404

Radio Systems PetSafe Europe Ltd.
2nd Floor, Elgee Building, Market Square
Dundalk, Co. Louth, Ireland
+353 (0) 42 942 1811

www.frolicat.com
400-1735-46

©2014 Radio Systems Corporation

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSTIETOJA

Tässä oppaassa käytettyjen huomiosanojen ja symbolien merkitykset

**A HUOMIO**

Tämä on turvallisuusvaroitussymboli. Sitä käytetään varoittamaan mahdollisista henkilövahinkoarvoista. Noudata kaikkia symbolia seuraavia turvallisuusilmoituksia, joita välttää mahdollisen loukkaantumisen tai kuoleman.

HUOMIO turvallisuusvaroitussymbolin kanssa käytettynä ilmoittaa varoillisesta tilanteesta, joka huomiolti jätettynä voi johtaa pieneen tai keskisuureen vammaan.

HUOMIO ilman turvallisuusvaroitussymbolia ilmoittaa vaarallisesta tilanteesta, joka huomiolti jätettynä voi johtaa lemmikkisi vahingoittumiseen.

HUOMAA

HUOMAUTUS ilmoittaa turvallista käyttöä koskevista käytännöistä, jotka eivät liity henkilövammoihin.

**A HUOMIO**

LASERSÄTEILY, Luokan 2 laseruote, täytyy standardien IEC 60825-1: 2007 ja DIN EN 60825-1: 2008-05 ja terveys- ja sosiaaliministeriön (DHHS) liitovallton säännösten (CFR) säännöön 21 alaluvun J valmistukseen. Diodeissa < 1 mW, suurin lähteöhö 630 - 680 nm ($P \leq 1 \text{ mW} / \lambda = 630 - 680 \text{ nm}$).

LASERSÄTEILY. Altistumisriski.

- Tämä tuote päästää lasersäteilyä. Lue kaikki tuotteessa esitetyt turvallisuusmerkinnät.
- Älä katso lasersäteeseen tai lasersäteisen heijastumaan.
- Älä suuntaa lasersädeitä ihmisiä kohti.
- Vältä suora silmäkosketusta lasersäteen kanssa. Jos se tapahtuu, sulje silmät välttämäksi ja käännä katse pois lasersäteestä.
- Laserlaiteesiin ei saa tehdä muutoksia.
- Noudata käytööpaikassa annettuja ohjeita. Muiden kuin siinä määrätettyjen ohjauks- tai säättöalitteiden käytöötä tai menettelyjen suorittamisen voi aiheuttaa vaarallisen altistumisen sättelylle.
- Älä kohdista lasersädetä suoraan lemmikin silmiin.
- Seuraa lemmikkisi, kun se leikkii tuotteen kanssa.
- Jos huomaat lemmikkisi käytäntöön epätavalisesti, lopeta heti tuotteen käyttö.
- Ota yhteyttä eläinlääkärinnen ennen tuotteen käytön jatkamista.

HUOMIO

Pidettävä poissa lasten ulottuvilta.

- Ei olla tarkoitettu lasten leikkikalaksi.
- Älä anna pienille lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa heidän leikkimessään lemmikin kanssa.
- Tarkista tuotteesta säännöllisesti vauriot ja hävitä tuote välttämäksi, jos se on kulunut tai rikkoutunut.
- Seuraa lemmikkisi reaktioita lasersäteeseen, ja palkitse se konkreettisesti leluulla, herkulla tai raputuksella leikkimisen jälkeen.

Nämä ohjeet on säälytettävä ja annettava tuotteen uudelle omistajalle.

Akkupariston asettaminen ja asentaminen

1. Etsi akkuviu leluun yläosan alipuoleelta.

2. Avaa akkuviu ja aseta kolme AA-akkuparistoa kuvan (A) mukaisesti.

3. Sulje akkuviu.

4. Aseta leluun yläosa pohjan päälle (B).

5. Käännä ylä- ja alasoa myötäpäivään ja lukitse ne paikalleen kuvan (C) mukaisesti.

6. Kytke lelu käytin painamalla ON/OFF • SPEEDS (PÄÄLLÄ/POIS NOPEUDET) -painiketta.

7. Kytke leluusta virta pois painamalla ON/OFF • SPEEDS (PÄÄLLÄ/POIS NOPEUDET) -painiketta vielä kolme kertaa.

Käyttöohjeet**Muuttuvat nopeudet**

- Kytke lelu käytin painamalla ON/OFF • SPEEDS SPEEDS (PÄÄLLÄ/POIS NOPEUDET) -painiketta.
- Muuta nopeus keskitasoon, nopeaan tai muuttuvaan painamalla uudelleen ON/OFF • SPEEDS SPEEDS (PÄÄLLÄ/POIS NOPEUDET) -painiketta.
- Valitun nopeuden vala (hidas •, keskitaso • •, nopea • • •, muuttuva • •) palaa tasaiseksi vihreänä.

Muuttuvat ajastimet

- Kun leluun on kytketty virta, se toimii, kunnes kytkeyt virran pois paitsi, jos olet valinnut automaattisen ajastintasetuksen 5, 10, 15 tai 20 minuutin leikkimiskertaa varten.
- Muuta ajastintasetusta painamalla ajastinpainiketta (D).
- Valitun ajan (5, 10, 15, 20 minuutia) alla oleva valo vilkkuu.
- Kytke leluusta virta pois ennen valitun ajan loppumista painamalla ON/OFF • SPEEDS (PÄÄLLÄ/POIS - NOPEUDET) -painiketta.

Asianmukaisen toiminnan varmistaminen

- Älä käytä vanhoja ja uusia akkuparistoja yhdessä.
- Älä käytä vakuuakkuja, alkaliakkuja tai ladattavia akkuja yhdessä.
- Suosittelavaa on käyttää ainoastaan saman tai vastaavan tyyppin akkuparistoja.
- Akkuparistot, joiden varaus on loppunut, on poistettava välittömästi.
- Älä hävitä akkuparistoja kotitalousjätteen mukana.

Tärkeä kierrätyksenneuvo

Noudata oman maasi sähkö- ja elektronikkalaiteomua koskevia määräyksiä. Tämä laite on kierrettävä. Jos et enää tarvitse laitetta, älä hävitä sitä normaalin kotitalousjätteen mukana. Palauta se ostopaikkaan, jotta se päätyy kierrätysjärjestelmämme. Jos tämä ei ole mahdollista, kysy lisätietoja asiakaspalvelukeskuksesta. Luettelon oman alueesi asiakaspalvelukeskuksen puhelinnumerosta löydät verkkosivuillaamme osoitteesta www.frolicat.com.

C E Vaatimustenmukaisuus

Tämä tuote on luokiteltu luokan 2 laseruoteeksi, ja siinä on diodilaser < 1 mW, jonka suurin lähteöhö on 630 – 680 nm ($P \leq 1 \text{ mW} / \lambda = 630 - 680 \text{ nm}$). Tämä tuote täytyy standardien IEC 60825-1: 2007 ja DIN EN 60825-1:2008-05 vaatimukset. Tämä laite on testattu ja sen on todettu olevan EU:n sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun direktiivin vaatimusten mukainen. Tämä tuote on yhdenmukainen sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta annetun direktiivin säännösten kanssa. Laitteeseen tehdyt valtuuhtamallomat muutokset tai muunnelmat, joita eiivät ole Radio Systems Corporationin hyväksymä, voivat olla EU:n määräysten vastaisia, voivat mitätöidä käyttötäjän oikeuden käyttää laitetta ja mitätöivät takuu. Vaatimustenmukaisuusvakuutusasiakirjat ovat saatavilla osoitteessa www.frolicat.com/declarations-of-conformity.

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevalvontaviraston vaatimusten mukaisuus

Tämä tuote täytyy terveys- ja sosiaaliministeriön (DHHS) liitovallton säännösten (CFR) säännöön 21 alaluvun J vaatimukset.

Käytööhedot ja vastuunrajoitus**Käytööhedot**

Tämän tuoteen käytön edellytyksenä on, että hyväksyt ilman muutoksia tässä esitetyt hedot ja merkitään. Tuotteen käytäminen tarkoittaa kaikkien näiden ehtojen ja merkitöiden hyväksymistä. Jos et hyväksy näitä ehtoja ja merkitöjä, palauta tuote käytäntöön ja alkuperäispakkauksessaan omalla kustannuksellasi ja vastuullisia sopivaa asiakaspalvelukeskuksen ja liitä muukaan ostotilistusi, ja tuotteen hinta korvataan.

Asianmukaisuuden käyttö

Jos et ole varma, sopiko tuote lemmikillesi, kysy neuvoa eläinlääkäriltä tai valtuutetulta kouluttajalta ennen käytöä. Asianmukaisen käytöön sisältyy rajoituksetta koko käytööpaaseen ja kaikkiin tuotekohtaisiin turvallisuusristeilin ja varoituksiin tutustuminen.

Ei laitonta tai kielletytä käytööt

Tämä tuote on suunniteltu vain lemmikkieläimillä käytettäväksi. Tuotteen käytäminen käytöllätarkeuksien vastaisesti voi olla liitovallton, tervainen tai paikallisten lakiin vastaista.

Vastuurajoitus

Radio Systems Corporation tai mikään siinä liittyvistä yrityksistä ei ole missään tilanteessa vastuussa (i) mistään epäsuorasta, rangaistusluontoisesta, salumuotoisesta, erityisestä tai välliöllisestä vahingosta tai (ii) minkäkin laista menetyksistä tai vahingoista, joita syntyy tuotteen väärinkäytön vuoksi tai sen yhteydessä.

Ehtojen muuttaminen

Radio Systems Corporation pidätää itsellään oikeuden muuttaa aika ajoin tätä tuotetta koskevia ehtoja ja merkitöjä. Jos muutoksista on ilmoitettu sinulle ennen kuin käytät tuotetta, ne ovat yhtä siltoina kuin tähän sisältyvä pykälät.

Takuu**Kahden vuoden siirto-oikeuden rajoitettu takuu**

Tällä tuotteella on valmistajan myöntämä rajoitettu takuu. Täydelliset tiedot tuloteeseen sovellettavasta takuusta ja sen ehdosta löytyvät verkkosivulta osoitteesta www.frolicat.com, ja ne ovat saatavana myös oltamalla yhteyttä paikalliseen asiakaspalvelukeskuseen.

• Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland

• Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA



VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION

Förklaring av viktiga ord och symboler som används i denna användarhandbok



Det här är varningssymbolen. Den används för att göra dig uppmärksam på risker för personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som markeras med denna symbol för att undvika möjliga skador eller dödsolyckor.

A OBSERVERA

OBSERVERA, använd tillsammans med varningssymbolen indikerar den en risksituation som kan orsaka mindre eller mäktiga skador om den inte undviks.

OBSERVERA

OBSERVERA, använd utan varningssymbolen indikerar den en risksituation som kan skada din hund om den inte undviks.

OBS!

OBS, används för att uppmärksamma praxis för säker användning utan att det är kopplat till personskada.



LASERSTRÄLNING. Klass 2 laserprodukt. Överensstämmer med IEC 60825-1: 2007 och DIN EN 60825-1: 2008-05 och DHHS regel 21 CFR, underkapitel J. Dioldlaser < 1 mW maximum utteffekt vid 630–680 nm ($P \leq 1 \text{ mW} / \lambda = 630\text{--}680 \text{ nm}$).

A OBSERVERA**LASERSTRÄLNING**. Exponeringsrisk.

- Denna produkt avger laserstrålning. Läs alla säkerhetsmeddelanden som sätter på produkten.
- Titta inte in i laserstrålen eller laserstrålen reflektion.
- Rikta inte laserstrålen mot någon person.
- Undvik direkt ögonkontakt med laserstrålen. Om du exponeras för den ska du genast stänga ögonen och littra åt ett annat håll.
- Det är inte tillåtet att ändra urstrutningsmetoden.
- Följ anvisningarna i bruksanvisningen. Att ändra hur olika procedurer utförs eller använda reglage på annat vis än vad som anges här kan leda till riskfyll strålningsexponering.
- Rikta inte laserstrålen direkt in i husdjurets ögon.
- Övervaka husdjuret när det leker med denna produkt.
- Om du tycker att ditt husdjur börja bete sig konstigt ska du genast sluta använda produkten.
- Konsultera en veterinär innan du börjar använda produkten igen.

OBSERVERA**Förvaras utom räckhåll för barn**.

- Detta är ingen leksak för barn.
- Låt inte små barn använda produkten för att leka med husdjuret utan att det finns en vuxen i närheten.
- Kontrollera regelbundet att produkten inte är skadad och kasta den genast om den verkar sliten eller trasig.
- Övervaka hur ditt husdjur reagerar på laserstrålen och belöna det med leksaker, godis eller klappar när den lekt färdigt.

Dessa anvisningar måste behållas och överlämnas till nästa ägare.

Batteriinstallation och uppställning

- Hitta batteridörren på undersidan av Leksaken-overdelen.
- Öppna batteridörren och placera 3 AA-batterier i enlighet med diagrammet (A).
- Stäng batteridörren.
- Placer Leksaken-overdelen på basen i enlighet med diagrammet (B).
- Vrid topp-, och underdelarna medurs för att låsa på plats såsom visas i diagrammet (C).
- Tryck på/av-hastighetsknappen "ON/OFF • SPEEDS" för att aktivera Leksaken.
- Tryck på/av-hastighetsknappen "ON/OFF • SPEEDS" 3 gånger till för att stänga av Leksaken.

Driftsinstruktioner

Varierande hastigheter

- Tryck på/av-hastighetsknappen "ON/OFF • SPEEDS" för att aktivera.
- Tryck på/av-hastighetsknappen "ON/OFF • SPEEDS" igen för att ändra hastigheten till medium, snabb eller varierande.
- Lampan för den valda hastigheten (sakta •, medium • •, snabb • • •, varierande •••) kommer att lysa staglit grön.

Varierande timers

- När den är aktiverad kommer Leksaken att vara igång tills du stänger av den om du inte har valt en automatisk timerinställning för 5, 10, 15, eller 20 minuters leksessioner.
- Tryck på timerknappen "TIMER" för att ändra timerinställningen (D).
- Lampan under den valda tiden (5, 10, 15, 20 minuter) kommer att blinca.
- Tryck på/av-hastighetsknappen för att slänga av innan den valda tiden har gått ut.

För att säkerställa korrekt funktion

- Blanda inte gamla och nya batterier.
- Blanda inte standard batterier med alkalisika eller återuppladdningsbara batterier.
- Använd endast batterier av samma eller likvärdig typ som rekommenderas.
- Tomma batterier bär omedelbart tas ut.
- Aव्यतirači batterier i hushållssoporna.



Viktig information om återvinning

Respektera bestämmelserna för kassering av elektrisk och elektronisk utrustning i ditt land. Släng inte tomma batterier i de vanliga kommunala soporna. Denna utrustning måste återvinnas. Om du inte längre behöver utrustningen får du inte slänga den i de vanliga kommunala soporna. Lämna tillbaka den till inköpsstället så att den kan tas med i återvinningssystemet. Kontakta kundsupport för mer information om detta är möjligt. Besök vår webbplats på www.frolicat.com för en lista över telefonnummer till kundsupport.



Överensstämmelse

Produkten är klassad som en Klass 2 laserprodukt och innehåller en dioldlaser < 1 mW högsta utteffekt vid 630–680 nm ($P \leq 1 \text{ mW} / \lambda = 630\text{--}680 \text{ nm}$). Produkten överensstämmer med IEC 60825-1: 2007 och DIN EN 60825-1: 2008-05. Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med EU elektromagnetisk kompatibilitet direktivet. Denne produkt är i överensstämmelse med bestämmelserna i EMC direktiven. Obehöriga ändringar eller modifieringar av utrustningen som inte godkänts av Radio Systems Corporation kan strida mot EU:s regler och därmed kan användaren rätt att använda utrustningen olagligt förklaras och garantin bli olaglig. Försäkrar om överensstämmelse finns på: www.frolicat.com/declarations-of-conformity.

FD4 överensstämmelse

Denna produkt överensstämmer med DHHS regel 21 CFR, underkapitel J.

Användarvillkor och ansvarsbegränsning

1. Användarvillkor

Denna produkt får endast användas om du utan ändringar accepterar de bestämmelser, villkor och krav som anges här. Användning av produkten innebär samtycke till alla dessa bestämmelser, villkor och meddelanden. Om du inte kan godkänna dessa bestämmelser, villkor och krav måste du returnera produkten i oanvänt skick, i dess originalförpackning och på egen bekostnad och risk till relevant kundsupportcentrum tillsammans med ett köpebevis för att få full återbetalning.

2. Korrekt användning

Om du är osäker på om denna produkt lämpar sig för ditt husdjur ber vi dig rådfråga veterinär eller certifierad tränare före användning. Korrekt användning inbegriper, utan begränsning, att läsa hela bruksanvisningen och alla eventuella Observera-meddelanden.

3. Ingen olaglig eller förbjuden användning

Den här produkten är avsedd att användas uteslutande av husdjur. Användning av produkten på annat sätt än den är avsedd för kan utgöra brott mot federal lag, delstatslag eller lokal lagstiftning.

4. Ansvarsbegränsning

Radio Systems Corporation eller dess dotterbolag är under inga omständigheter skadeståndsskyldiga för (i) indirekt skada, straffskadestånd, oförutsedd skada, skadestånd för särskild skada eller följskada och/eller (ii) någon form av skada eller förlust som orsakats av eller är kopplad till en felaktig användning av denna produkt. Köparen övertar alla risker och ansvar för användningen av denna produkt i den utsträckning lagen tillåter.

5. Ändringar av villkor

Radio System Corporation förbehåller sig rätten att emellanåt ändra villkor och meddelanden som gäller för produkten. Om du har underrättats om sådana ändringar innan du börjat använda produkten ska de vara bindande i samma utsträckning som om de ingick i detta avtal.

Garanti

Två års oöverlätbar begränsad garanti

Produkten har fördelen av att ha en begränsad tillverkningsgaranti. Fullständiga uppgifter om och villkor för den garanti och som gäller för denna produkt finns på www.frolicat.com. Du kan också få dem genom att kontakta närmsta kundsupport.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Irland
- Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

Forklaring på advarsler og symboler bruk i denne veiledningen



Dette er et sikkerhetsvarselssymbol. Det brukes for å varse deg om potensielle farer for personskade. Følg alle sikkerhetsmeldinger som er tilknyttet dette symbolet for å unngå mulig skade eller død.

AFORSLIGT

FORSIKTIG, bruk sammen med sikkerhetsvarselssymbolet, indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller moderat skade.

FORSIKTIG

FORSIKTIG, bruk uten sikkerhetsvarselssymbolet indikerer en farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til skade på kjæledyret.

OBSERVER

OBSERVER, brukes for å beskrive trygg praksis for bruk som ikke er forbundet med personskade.



LASERSTRÅLING. Klasse 2 Laserprodukt. Overholder IEC 60825-1: 2007 og DIN EN 60825-1: 2008-05 og DHHS-rettssregel 21 CFR, underkapittel J. Diodelaser <1mW maksimum effekt på 630-680 nm ($P \leq 1 \text{ mW} / \lambda = 630-680 \text{ nm}$).

AFORSLIGT**LASERSTRÅLING**: Eksponeringstrisiko.

- Laserstråling avgis fra dette produktet. Les alle sikkerhetsetiketter som er festet til produktet.
- Ikke se inn i laserstrålen eller laserstrålenes refleksjon.
- Ikke pek laserstrålen mot personer.
- Unngå direkte øyekontakt med laserstrålen. Et eksposering må øynene lukkes umiddelbart fernes fra laserstrålen.
- Det er ikke tillatt å utføre endringer på laserutstyret.
- Følg instruksjonene som gis i bruksanvisning. Bruk av kontroller eller justeringer av prosedyrenes ytelse som avviker fra de som er spesifisert heri kan føre til farlig strålingseksposering.
- Ikke pek laserstrålen rett mot kjæledyrets øyne.
- Ha kjæledyret under oppsyn når det leker med dette produktet.
- Hvis du merker at kjæledyret ditt oppfører seg uvanlig, må du avbryte bruken av produktet umiddelbart.
- Rådfør deg med en dyrlæge før du gjennopptar bruken av produktet.

FORSIKTIG**Oppbevar utgjengelig for barn.**

- Ikke ment som leke for barn.
- Ikke lø snø barn brukte dette produktet for å leke med dyret ditt uten tilsyn fra den voksne.
- Inspiser dette produktet jevnlig for skade og kast produktet umiddelbart hvis det fremstår som slitt eller ødelagt.
- Overvåk kjæledyrets reaksjon på laserstrålen og belønn med en konkret leke, godbiter eller kios etter lekeøkt.

Disse instruksjonene må beholder og følge leken hvis den bytter eier.

Batteriinstallasjon og oppsett

1. Finn batterilullen på lekens underside.
2. Åpne batteridørren og sett inn 3 AA-batterier som vist i diagram (A).
3. Lukk batteridøren.
4. Plasser lekens øverste del på bunnenbasen (B).
5. Vri topp- og bunnstykkenne med klokken for å løse på plass som vist i diagram (C).
6. Trykk på ON/OFF • SPEEDS (AV-/PÅ-HASTIGHETER-) knappen for å snu leken.
7. Trykk på ON/OFF • SPEEDS (AV-/PÅ-HASTIGHETER-) knappen 3 ganger til for å slå av leken.

Betjeningsinstruksjoner**Variable hastigheter**

- Trykk ON/OFF • SPEEDS (AV-/PÅ-HASTIGHETER-) knappen for å slå leken på.
- Trykk på ON/OFF • SPEEDS (AV-/PÅ-HASTIGHETER-) knappen igjen for å endre hastigheten til medium, rask eller variabel.
- Lyset for den valgte hastigheten (langsomm • , medium • • , rask • • • , variabel •••) vil lyse stabilt grønn.

Variable tidsinnstillere

- Når den er slått på vil leken spille til du slår den av, hvis du ikke velger en automatisk tidsinnsstilling for 5, 10, 15 eller 20 minutters lekeøkt.
- Trykk på TIDSINNSTILLINGSKNAPPEN for å endre tidsinnsstillingen (D).
- Lyset under den valgte tiden (5, 10, 15, 20 minutter) vil blinke.
- Trykk på ON/OFF • SPEEDS (AV-/PÅ-HASTIGHETER-) knappen for å slå leken av før den valgte tiden har utløpt.

Slik sørger du for riktig funksjon

- Ikke bland nye og gamle batterier.
- Ikke bland standard, alkaliske eller oppladbare batterier.
- Bruk kun batterier av samme eller tilsvarende type som den anbefalte.
- Tomme batterier skal fjernes umiddelbart.
- Ikke kast batteriene sammen med husholdningsavfall.

Viktige råd om resirkulering

Respekter forskriftena for elektrisk og elektronisk avfall i ditt land. Dette utstyret må resirkuleres. Hvis du ikke lenger trenger dette utstyret, må det ikke legges i det vanlige husholdningsavfallsystemet. Det må returneres der det ble kjøpt, slik at det kan plasseres i vårt resirkuleringssystem. Hvis dette ikke er mulig, må du kontakte kundeservicecenteret for mer informasjon. For en liste over kundesenter-telefonnumre i området ditt, kan du gå til nettstedet vår på www.frolicat.com.

C E Samsvær

Dette produktet er klassifisert som et laserprodukt i klasse 2 og inneholder en diodelaser < 1 mW maksimal effekt på 630-680 nm ($P \leq 1 \text{ mW} / \lambda = 630-680 \text{ nm}$). Dette produktet overholder IEC 60825-1: 2007 og DIN EN 60825-1:2008-05. Dette utstyret har blitt testet og funnet å være i samsvær med relevante EU-direktiver om elektromagnetisk kompatibilitet, lav spennin. Dette produktet er i samsvær med forskriften i EMC-direktivene. Uautoriserte endringer eller modifikasjoner av produktet, som ikke er godkjent av Radio Systems Corporation, kan være et brudd på EU-reglene, og kan ugyldiggjøre brukeren myndighet til å betjene utstyret, og vil ugyldiggjøre garantien. Samsværsklæringen finner du på: www.frolicat.com/declarations-of-conformity.

FDA-samsvar

Dette produktet overholder DHHS-rettssregel 21 CFR, underkapittel J.

Bruksvilkår og ansvarsbegrensning**1. Bruksvilkår**

Bruk av dette produktet er underlagt din godkjennelse uten endringer av vilkårene, betingelsene og merknadene heri. Bruk av dette produktet betyr godkjennelse av alle slike vilkår, betingelser og merknader. Hvis du ikke ønsker å godta disse vilkårene, betingelsene og merknadene, må du returnere produktet, ubrukt, i originalemballasjen og for egen kostnad og risiko, til det relevante kundeservicecenteret sammen med kjøpsbevis, for full refundering.

2. Riktig bruk

Hvis du er usikker på om dette produktet er egnet for ditt kjæledyr, må du høre med veterinærer eller en serifisert dressør før bruk. Riktig bruk inkluderer, uten begrensning, å gå gjennom hele bruksanvisningen og all spesiell sikkerhetsinformasjon.

3. Ingen uøvlig eller forbudt bruk

Dette produktet er laget kun for bruk med kjæledyr. Bruk av dette produktet på en måte som ikke er tiltenkt, kan føre til brudd på føderale, statlige eller lokale lover.

4. Begrenset erstattningsansvar

Ikke under noen omstendighet skal Radio System Corporation eller noen tilknyttede selskaper være ansvarlig for (i) noen indirekte, straffbare, tilfeldige, spesielle eller følgeskader og/eller (ii) noe tap eller skader i det hele tatt som skriver seg fra eller er tilknyttet misbruk av dette produktet. Kjøper påtar seg all risiko og ansvar for brukten av dette produktet i ovennemte lengste utstrekning.

5. Modifisering av vilkår og betingelser

Radio Systems Corporation forbeholder seg retten til å endre vilkårene, betingelsene og varslene som styrer dette produktet fra tid til annen. Hvis du har blitt varslet om like endringer før bruken av dette produktet, skal de være bindende for deg, som om de var en del av dette dokumentet.

Garanti**To års ikke overforbar begrenset garanti**

Dette produktet har fordeles med en begrenset garanti fra produsenten. Komplette detaljer om garantien for dette produktet og dennes vilkår finner du på www.frolicat.com og/eller ved å kontakte ditt lokale kundeservicecenter.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland
- Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

VIGTIGE SIKKERHEDSOPLYSNINGER

Forklaring af advarselsord og symboler, der anvendes i vejledningen



AFTORSIGTIG

Dette er sikkerhedsadvarselsymbolet. Det bruges til at gøre dig opmærksom på potentielle farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsadvarsler, der følger efter dette symbol, for at undgå potentiel personskade eller død.

FORSIGTIG

FORSIGTIG, angiver, når det bruges sammen med sikkerhedsadvarselsymbolet, en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i lettere eller moderat personskade.

BEMÆRK

FORSIGTIG, angiver, når det ikke bruges sammen med sikkerhedsadvarselsymbolet, en farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i skader på dit kæledyr.

BEMÆRK, anvendes til at gøre opmærksom på sikker anvendelsespraksis, som ikke er relateret til personskade.



AFTORSIGTIG

LASERSTRÅLE

Risiko ved eksponering

- Dette produkt udsender en laserstråle. Læs alle sikkerhedsmærkater, der sidder på produktet.
- Se ikke ind i laserstrålen eller refleksioner af laserstrålen.
- Ret ikke laserstrålen imod en person.
- Undgå direkte øjenkontakt med laserstrålen. Luk straks øjnene eller se væk, hvis du rammes af laserstrålen.
- Modificering af laserudstyr er ikke tilladt.
- Følg vejledningen, der gives i betjeningsvejledningen. Anvendelse af kontrolmekanismer, justeringer eller udørførelse af procedurer, anden end dem angivet heri, kan medføre udsettelser for farlig stråling.
- Ret ikke laserstrålen direkte imod dit kæledyrs øjne.
- Hold dit kæledyr under opsyn imens det leger med dette produkt.
- Hvis du bemærker at dit kæledyr udviser usædvanlig adfærd, skal du straks opnåre med anvendelsen af produktet.
- Konsulter en dyrlæge før du benytter produktet igen.

FORSIGTIG

Opbevares utilgængeligt for børn.

- Produktet er ikke beregnet som et legetøj for børn.
- Lad ikke små børn benytte produktet til at lege med dit kæledyr uden opsyn af voksne.
- Efterse jævnligt produktet for beskadigelser og kasser det straks, hvis det virker slidt eller er i stykker.
- Overvåg dit kæledyrs reaktion på laserstrålen og beløn det med et stykke legetøj, en godbid eller eller kæde efter legen

BEMÆRK

Denne vejledning skal gemmes og medfølge, hvis produktet skifter ejer.

Isætning af batterier og opstilling

1. Find batterilågen i bunden af den øverste del af Legetøjet.
2. Åbn batterilågen og tsejt de 3 AA batterier i følge diagrammet (A).
3. Luk batterilågen.
4. Anbring den øverste del af Legetøjet på poden følge diagrammet (B).
5. Drej øverste og nederste del sammen, drej med uret til delene løsnes sammen i følge diagrammet (C).
6. Tryk på hastighedsknappen (tænd/sluk) "ON/OFF • SPEEDS" for at tænde for Legetøjet.
7. Tryk på hastighedsknappen (tænd/sluk) "ON/OFF • SPEEDS" for at slukke for Legetøjet.

Betjeningsvejledning

Variable hastigheder

- Tryk på hastighedsknappen (tænd/sluk) "ON/OFF • SPEEDS" for at tænde.
- Tryk på hastighedsknappen (tænd/sluk) "ON/OFF • SPEEDS" igen for at ændre hastigheden til middel, hurtig eller variabel.
- Lyset til den valgte hastighed (langsomm • , middel • • , hurtig • • • , variabel •••) vil gløde uafbrudt grønt.

Variable timer

- Så snart der er tændt for den, vil Legetøjet blive ved at lege, indtil du slukker for den, med mindre du vælger en automatisk timer-indstilling til legetider på 5, 10, 15, eller 20 minutter.
- Tryk på knappen timer for at ændre timer-indstillingen (D).
- Lyset under den valgte "TIMER" tid (5, 10, 15, 20 minutter) vil blinke.
- Tryk på hastighedsknappen (tænd/sluk) "ON/OFF • SPEEDS" for at slukke, før den valgte tid er udløbet.

Sådan sikres korrekt funktion

- Undlad at blande gamle og nye batterier.
- Undlad at blande almindelige, alkaliske eller genopladelige batterier.
- Brug kun samme slags batterier som dem, der anbefales, eller tilsvarende.
- Opbrugte batterier skal straks tages ud.
- Undlad at smide brugte batterier ud med husholdningsaffaldet.



Vigtige genbrugsråd

Overhold reglerne for elektrisk og elektronisk affald i dit land. Brugte batterier må ikke bortskaffes som husholdningsaffald. Dette udstyr skal genbruges. Hvis du ikke længere har brug for udstyret, bør det ikke bortskaffes via den kommunale renovationsordning. Aflever det venligst der, hvor du købte det, så det kan blive sendt til vores genbrugssystem. Kontakt venligst et kundeservicecenter for yderligere oplysninger, såfremt dette ikke er muligt. Du kan finde en liste med telefonnumre til vores kundeservice på vores hjemmeside www.frolicat.com.

Overholdelse af forskrifter

C E Dette produkt er klassificeret som et Klasse 2 laserprodukt og det indeholder en diodelaser med en maksimal udgangs effekt < 1mW ved 630-680 nm ($P \leq 1\text{mW} / \lambda = 630-680\text{ nm}$). Produktet opfylder IEC 60825-1: 2007 og DIN EN 60825-1: 2008-05. Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med EU-elektrromagnetisk kompatibilitet direktivet. Dette produkt er i overensstemmelse med bestemmelserne i EMC direktivet. Uautoriserede ændringer eller modifikationer til udstyret, der ikke er godkendt af Radio Systems Corporation er en overtrædelse af EU bestemmelser, kan annullere brugerens tilladelse til at belyse udstyret og gøre garantien ugyldig. Overensstemmelsedeklarationen findes på hjemmesiden: www.frolicat.com/declarations-of-conformity.

FDA Overholdelse af forskrifter

Dette produkt overholder DHHS Rule 21 CFR, delafsnit J.

Brugsbetingelser og begrænsning af ansvar

1. Brugsbetingelser

Anvendelse af produktet er betinget af din accept uden modifikation af de betingelser, vilkår og bemærkninger, der er indeholdt heri. Din anvendelse af produktet udgør din accept af sådanne betingelser, vilkår og bemærkninger. Hvis du ikke kan acceptere disse betingelser, vilkår og bemærkninger, bedes du returnere produktet i ubrugt stand og i originalemballagen. Returnering til et kundeservicecenter sker for egen regning og risiko. Endvidere skal du vedlægge bevis for købet for at få pengene refunderede.

2. Korrekt anvendelse

Hvis du er usikker på, om produktet er velegnet til dit kæledyr, skal du konsultere en dyrlæge eller uddannet træner, før du begynder at anvende produktet. Korrekt brug inkluderer, uden undtagelse, gennemlæsning af hele betjeningsvejledningen og samtlige advarsler.

3. Ingen ulovlig eller forbudt anvendelse

Dette produkt er kun beregnet til anvendelse med kæledyr. Fejlagtig anvendelse af produktet kan betragtes som en lovovertrædelse i anvendelseslandet.

4. Ansvarsbegrensning

Radio Systems Corporation eller nogen af dets associerede selskaber kan aldrig være ansvarlig for (i) indirekte, strafferlige, hændelige og særlige skader samt følgeskader og/eller (ii) tab eller skader af enhver art, der opstår som følge af, eller er forbundet med, fejlagtig anvendelse af produktet. Køber påtager sig alle risici og alt ansvar i forbindelse med anvendelse af produktet i det fulde omfang, loven tillader.

5. Ändring af vilkår og betingelser

Radio Systems Corporation forbeholder sig retten til lejlighedsvis at ændre de betingelser, vilkår og bemærkninger, der vedrører anvendelsen af dette produkt. Skulle sådanne ændringer er blive varslet før produktet tages i brug, vil de være bindende, som stod de heri.

Garanti

To års begrænset garanti, der ikke kan oversæres

Dette produkt er dækket af en begrænset garanti fra fabrikanten. De fuldstændige oplysninger vedrørende den gældende garanti for dette produkt og vilkårene findes på www.frolicat.com og/eller er tilgængelige ved at kontakte dit lokale kundeservicecenter

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland
- Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

RU ПОСОБИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ

Описание предупредительных надписей и символов, использующихся в настоящем руководстве



Этот символ предупреждения об опасности. Он используется для предупреждения о потенциальной опасности для здоровья людей. Во избежание причинения вреда здоровью и смерти людей необходимо соблюдать указания по технике безопасности, обозначенные данным символом.

▲ ВНИМАНИЕ

Надпись **ВНИМАНИЕ!** в сочетании с символом предупреждения об опасности указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к причинению вреда здоровью легкой или средней тяжести.

ВНИМАНИЕ

Надпись **ВНИМАНИЕ!** без символа предупреждения об опасности указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к причинению вреда здоровью вашего домашнего животного.

ПРИМЕЧАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ содержит сведения, не относящиеся к причинению вреда здоровью людей.



ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. Лазерное устройство класса 2. Соответствует требованиям стандарта IEC 60825-1: 2007 и DIN EN 60825-1: 2008-05 и DHHS Правило 21 CFR, подраздел J. Полупроводниковый лазер с максимальной выходной мощностью < 1 мВт и длиной волны 630–680 нм [мощность ≤ 1 мВт / λ = 630–680 нм].

▲ ВНИМАНИЕ

ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ. Опасность облучения.

- Данное изделие является источником лазерного излучения. Прочтите все предупреждения на этикетках, нанесенных на это изделие.
- Запрещается смотреть непосредственно на лазерный луч или его отражение.
- Запрещается направлять лазерный луч на человека.
- Избегайте прямого зрительного контакта с лазерным лучом. В случае такого контакта следует немедленно закрыть глаза и отвернуться от лазерного луча.
- Запрещается вносить изменения в лазерное устройство.
- Соблюдайте инструкции, приведенные в пособии по эксплуатации. При использовании средств управления, регулировок или выполнении операций, не предусмотренных в настоящем документе, существует риск воздействия опасного излучения.
- Запрещается направлять лазерный луч прямо в глаза домашнего животного.
- Следите за домашним животным во время игры с этим изделием.
- Если вы заметите, что ваше домашнее животное ведет себя странно, немедленно прекратите использование данного изделия.
- Проконсультируйтесь с ветеринаром, прежде чем возобновлять использование этого изделия.

ВНИМАНИЕ

ПРИМЕЧАНИЕ Храните в недоступном для детей месте.

- Продукт не является игрушкой для детей.
- Не позволяйте маленьким детям использовать это изделие для игры с домашними животными без присмотра взрослых.
- Необходимо периодически проверять данное изделие и в случае обнаружения признаков износа или повреждений, следует прекратить его использование.
- Следите за реакцией вашего домашнего животного на лазерный луч и поощряйте его после игрового занятия настоящей игрушкой, угощением или похвалой.

Эту инструкцию необходимо сохранить и в случае продажи изделия передать новому владельцу.

Установка батареек и настройка

1. Найдите крышки отсека на нижней поверхности верхней части игрушки.
2. Откройте отсек для батареек и разместите три батареек АА, как показано на рисунке **[A]**.
3. Закройте крышку отсека.
4. Установите верхнюю часть игрушки на основание **[B]**.
5. Соедините верхнюю и нижнюю части, повернув их по часовой стрелке, как показано на рисунке **[C]**.
6. Для включения игрушки нажмите кнопку вкл./выкл. (ON/OFF • SPEEDS).
7. Для выключения игрушки нажмите кнопку вкл./выкл. (ON/OFF • SPEEDS) еще три раза.

Инструкции по эксплуатации

Изменение скорости

- Для включения нажмите кнопку вкл./выкл. (ON/OFF • SPEEDS).
- Чтобы изменить скорость на среднюю, высокую или переменную, снова нажмите кнопку вкл./выкл. (ON/OFF • SPEEDS).
- Индикатор выбранной скорости (низкая *, средняя *, высокая ** *, переменная *** *) загорится зеленым светом.

Изменение времени работы

- После включения Игрушка будет работать до тех пор, пока вы его не выключите; или вы можете выбрать автоматический режим работы в течение 5, 10, 15 или 20 минут.
- Нажмите кнопку таймера (TIMER), чтобы изменить настройки времени **[D]**.
- Индикатор, соответствующий выбранному времени (5, 10, 15, 20 минут), начнет мигать.
- Чтобы выключить устройство до истечения установленного времени, нажмите кнопку вкл./выкл. (ON/OFF • SPEEDS).

Обеспечение надлежащей работы

- Не используйте одновременно старые и новые батареи.
- Не используйте одновременно стандартные батареи, щелочные батареи и аккумуляторы.
- Используйте только батареи одного типа — рекомендуемого или эквивалентного.
- Разряженные батареи следует немедленно извлечь.
- Не выбрасывайте использованные батареи вместе с бытовыми отходами.



Важные рекомендации по утилизации

Соблюдайте действующие в вашей стране правила утилизации отходов электрического и электронного оборудования. Не утилизируйте отработанные батареи вместе с обычными бытовыми отходами.

Данное изделие подлежит переработке. Если данное изделие вам больше не требуется, не утилизируйте его вместе с обычными бытовыми отходами. Верните его в место приобретения для утилизации в системе переработки нашей компанией. Если это невозможно, обратитесь в наш Центр обслуживания клиентов для получения дополнительной информации. С перечнем номеров телефонов Центров обслуживания клиентов можно ознакомиться на нашем веб-сайте www.frolical.com.

CE Соответствие

Данное изделие является лазерным устройством класса 2 и содержит полупроводниковый лазер с максимальной выходной мощностью < 1 мВт и длиной волн 630–680 нм [мощность ≤ 1 мВт / λ = 630–680 нм]. Данное изделие соответствует требованиям стандартов IEC 60825-1: 2007 и DIN EN 60825-1: 2008-05. Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим требованиям совместимости ЕС Электромагнитные. Этот продукт находится в соответствии с положениями EMC. Внесение в данное изделие несанкционированных изменений или модификаций, не одобренных корпорацией Radio Systems Corporation, является нарушением правил ЕС, а также может привести к синхронизированному праву пользователя на эксплуатацию данного изделия и аннулированию гарантии. С декларацией о соответствии стандартам можно ознакомиться на веб-сайте по адресу: www.frolical.com/declarations-of-conformity.

FDA Соответствие

Данный продукт соответствует требованиям DHHS Правило 21 CFR, подраздел J.

Условия использования и ограничение ответственности

1. Условия использования

Использование данного изделия возможно при условии принятия всех условий, положений и заявлений, которые содержатся в настоящем документе. Использование данного изделия подразумевает принятие пользователем всех таких условий, положений и заявлений. Если вы не принимаете эти условия, положения и заявления, не используйте данное изделие и верните его в оригиналной упаковке за свой счет и на свой риск в соответствующий центр обслуживания клиентов, сопроводив доказательством совершения покупки, чтобы получить возмещение стоимости изделия.

2. Надлежащее использование

Если вы не уверены, подходит ли данное изделие для вашего домашнего животного, перед использованием изделия просканируйтесь с ветеринаром или сертифицированным тренером. Надлежащее использование включает, помимо прочего, полное прочтение пособия по эксплуатации и всех специальных предупреждений об опасности.

3. Недопустимость незаконного или запрещенного использования

Данное изделие предназначено исключительно для использования на домашних животных. Использование данного устройства не по его прямому назначению может привести к нарушению федерального, регионального или местного законодательства.

4. Ограничение ответственности

Ни при каких обстоятельствах компания Radio Systems Corporation или какие-либо связанные с ней компании не будут нести ответственность за (1) какие-либо непрямые, штрафные, побочные, фактические или косвенные убытки и (или) (2) какие-либо убытки или ущерб любого рода, возникающие вследствие или в связи с ненадлежащим использованием данного изделия. Покупатель принимает на себя все риски и всю ответственность в связи с использованием данного изделия в максимальной степени, разрешенной действующим законодательством.

5. Изменение сроков и условий

Корпорация Radio Systems Corporation оставляет за собой право временно вносить изменения в условия, положения и заявления, относящиеся к использованию данного изделия. Если о таких изменениях вам станет известно до начала использования данного изделия, они будут считаться обязательными к исполнению вами, как если бы они были установлены в настоящем документе.

Гарантия

2-х летняя ограниченная гарантия без права передачи

Данное изделие имеет ограниченную гарантию производителя. Полное изложение гарантии, действующей в отношении данного изделия, и ее условия можно найти на сайте www.frolical.com, и (или) о них можно узнать в местном Центре обслуживания клиентов.

- Radio Systems Europe Ltd., 2nd Floor, Elgee Building, Market Square, Dundalk, Co. Louth, Ireland
- Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

Explanation of Attention Words and Symbols used in this guide



This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.

CAUTION

CAUTION, used with the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

CAUTION

CAUTION, used without the safety alert symbol, indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in harm to your pet.

NOTICE

NOTICE, is used to address safe use practices not related to personal injury.

**CAUTION**

LASER RADIATION. Class 2 Laser Product. Complies with IEC 60825-1: 2007 and DIN EN 60825-1: 2008-05 and DHHS Rule 21 CFR, Subchapter J. Diode Laser < 1mW maximum output at 630-680 nm ($P \leq 1\text{mW} / \lambda = 630-680\text{nm}$).

CAUTION

LASER RADIATION. Risk of exposure.
 • Laser radiation is emitted from this product. Please read all safety labels affixed to the product.
 • Do not look into the laser beam or the laser beam reflection.
 • Do not aim the laser beam at a person.
 • Avoid direct eye contact with the laser beam. If exposed, close eyes immediately and divert eyes away from laser beam.
 • Changes to the laser equipment are not permitted.
 • Follow the instructions provided in the Operating Guide. Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.
 • Do not aim the laser beam directly into the eyes of a pet.
 • Supervise pet while playing with this product.
 • If you notice your pet exhibiting unusual behaviour, immediately discontinue use of product.
 • Consult with a veterinarian before resuming use of product.

NOTICE**Keep away from children.**

- Not intended as a Toy for children.
- Do not allow small children to use this product to play with your pet without adult supervision.
- Inspect this product periodically for damage and discard product immediately if it appears worn or broken.
- Monitor your pet's reaction to the laser beam, and reward with tangible toy, treat or affection after play session.

These instructions must be retained and passed on with ownership.

Battery Installation & Set Up

1. Locate battery door on underside of top toy piece.
2. Open battery door and position 3 AA batteries as shown in diagram **(A)**.
3. Close battery door.
4. Place the top of the toy on the bottom base **(B)**.
5. Twist top and bottom pieces clockwise to lock into place as shown in diagram **(C)**.
6. Press the ON/OFF • SPEEDS button to turn on the toy.
7. Press the ON/OFF • SPEEDS button 3 more times to turn off the toy.

Operating Instructions**Variable Speeds**

- Press ON/OFF • SPEEDS button to turn on the toy.
- Press ON/OFF • SPEEDS button again to change the speed to medium, fast, or variable.
- The light for the selected speed (slow •, medium • •, fast • • •, variable •••) will glow solid green.

Variable Timers

- Once it is turned on, toy will play until you turn it off unless you select an automatic timer setting for 5, 10, 15, or 20 minute time play sessions.
- Press the TIMER button to change the timer setting **(D)**.
- The light below the selected time (5, 10, 15, 20 minutes) will flash.
- Press the ON/OFF • SPEEDS button to turn the toy off before selected time has ended.

To Ensure Proper Function

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix standard, alkaline, or rechargeable batteries.
- Only use batteries of the same or equivalent type as recommended.
- Exhausted batteries should be removed immediately.
- Do not dispose of batteries with household waste.

Important Recycling Advice

Please respect the Waste Electrical and Electronic Equipment regulations in your country. This equipment must be recycled. If you no longer require this equipment, do not place it in the normal municipal waste system. Please return it to where it was purchased in order that it can be placed in our recycling system. If this is not possible, please contact the Customer Care Center for further information. For a listing of Customer Care Centre telephone numbers, visit our website at www.frolicat.com.

CE Compliance

This product is classified as a Class 2 Laser Product and contains a Diode Laser < 1mW maximum output at 630-680 nm ($P \leq 1\text{mW} / \lambda = 630-680\text{nm}$). This product complies with the IEC 60825-1: 2007 and DIN EN 60825-1:2008-05. This equipment has been tested and found to comply with the EU Electromagnetic Compatibility Directive. This product is in compliance with the provisions of the EMC directive. Unauthorised changes or modifications to the equipment that are not approved by Radio Systems Corporation may violate EU regulations, could void the user's authority to operate the equipment, and will void the warranty. The Declaration of Conformity documents can be found at: www.frolicat.com/declarations-of-conformity.

FDA Compliance

This product complies with DHHS Rule 21 CFR, Subchapter J.

Terms of Use and Limitation of Liability**1. Terms of Use**

Use of this Product is subject to your acceptance without modification of the terms, conditions and notices contained herein. Use of this Product implies acceptance of all such terms, conditions and notices. If you do not wish to accept these terms, conditions, and notices, please return the Product, unused, in its original packaging and at your own cost and risk to the relevant Customer Care Centre together with proof of purchase for a full refund.

2. Proper Use

If you are unsure whether this Product is appropriate for your pet, please consult your veterinarian or certified trainer prior to use. Proper use includes, without limitation, reviewing the entire Operating Guide and any specific Caution statements.

3. No Unlawful or Prohibited Use

This Product is designed for use with pets only. Using this Product in a way that is not intended could result in violation of Federal, State or local laws.

4. Limitation of Liability

In no event shall Radio Systems Corporation or any of its associated companies be liable for (i) any indirect, punitive, incidental, special or consequential damage and/or (ii) any loss or damages whatsoever arising out of or connected with the misuse of this Product. The Purchaser assumes all risks and liability from the use of this Product to the fullest extent permissible by law.

5. Modification of Terms and Conditions

Radio Systems Corporation reserves the right to change the terms, conditions and notices governing this Product from time to time. If such changes have been notified to you prior to your use of this Product, they shall be binding on you as if incorporated herein.

Warranty**Two Year Non-Transferable Limited Warranty**

This Product has the benefit of a limited manufacturer's warranty. Complete details of the warranty applicable to this Product and its terms can be found at www.frolicat.com and/or are available by contacting your local Customer Care Centre.

- Radio Systems PetSafe Europe Ltd, 2nd Floor, Elgee Building, Market Square,
- Dundalk, Co. Louth, Ireland
- Radio Systems Corporation, 10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA