

## 電池の破棄

使用済み電池の分別回収は多くの地域で行われています。お住まいの自治体のルールに従って破棄してください。本装置は、4本の単3アルカリ乾電池で作動します。それ以外の電池は使用しないでください。

## 重要なリサイクルのアドバイス

ご使用になる国での電子機器廃棄規制に従ってください。本装置は、リサイクルの対象です。本装置がご不要になりました場合は、通常の市の廃棄システムには投棄しないでください。弊社のリサイクルシステムで回収できるよう、お買い上げになった店舗にお返しください。これが、不可能な場合は、お客様ケアセンターにコンタクトいただき必要情報を得てください。

## 利用規約と責任の制限

### 1. 利用規約

本品のご使用は、ここに記載されている規約、条件および注意事項を変更することなくそのままお客様に承諾していただくことが条件となっています。本品をご使用になった場合、規約、条件および注意事項をすべてご承諾いただいたものとします。これらの条件や通知に同意されない場合は、購入の事実を証明する領収証等を添え、製品を未使用の状態でご返元に梱包して、送料はお客様ご負担の上、カスタマーケアセンターまでお送りください。代金は全額返済いたします。

### 2. 適切な使用

本製品の使用目的はペットのしつけです。ペットに固有の気性、大きさ、体重により本製品の効果が発揮されない場合があります。ラジオシステムズコーポレーションでは、気性が荒く、攻撃的なペットに対しては本製品の使用をおすすめしていません。本製品がお客様のペットに適しているかどうか分からない場合は、ご使用前に獣医師または有資格のトレーナーにご相談ください。正しい使用方法には、取扱説明書と安全に関する情報を全てお読みいただくことが含まれますが、これに限定されません。

### 3. 違法使用、不正利用の禁止

本製品はペットへの使用のみを考慮した製品です。ペットのしつけに使用される本装置は、危害、損傷、挑発を促すことは意図していません。意図しない方法により本製品を使用した場合、法令違反になる可能性があります。

### 4. 賠償責任の制限

ラジオシステムズコーポレーションは、(i) 間接的、懲罰的、偶発的、特別にまた結果的に生じた損害及び本製品の誤用による、または(ii) 誤用に関連して生じた損失または損害の一切に対して法的責任を負わないものとします。購入者は法律で定められる最大範囲内で本製品の使用に関する全リスクと賠償責任を負うものとします。

## 5. 条件の変更

ラジオシステムズコーポレーションは、本製品がその時々提供された際の約定、条件、ならびに通知を変更する権利を保持します。製品ご利用以前にそれらの変更が周知されていた場合、変更事項はここに記載されている内容と同等の遵守義務が発生します。

\*米国特許商標庁登録済み

**PetSafe\*** の製品は、飼い主様とペットとの関係を一層良くするために考案されています。トレーニングシステム、パークコントロール、ヘルス&ウェルネス、ペットトイレ、プレイ&チャレンジ製品など、詳しくお知りになりたい方は、是非 [petsafe.com](http://petsafe.com) をご覧ください。

ラジオシステムズコーポレーション  
Radio Systems Corporation  
10427 PetSafe Way, Knoxville, TN 37932 USA  
+1 (865) 777-5404

[petsafe.com](http://petsafe.com)

©2017 Radio Systems Corporation  
L400-2066-18/1




protect. teach. love.\*

おるすばんフィーダー デジタル  
2食分 バージョン2

Automatic Two Meal Pet Feeder

## 取扱説明書

PFD18-15772



ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください

以下、ラジオシステムズコーポレーションおよびその他の関連会社や ラジオシステムズコーポレーション ブランドは、「弊社」と総称します。

## 重要な安全情報

### 本取扱説明書に記載されている用語と記号のご案内

**▲** これは「安全」に関する警告を表す記号です。人体に対して傷害の危険がある場合に、警告を与えるために使用します。傷害や死亡を回避するために、記号の後に記載されたすべての安全メッセージに従ってください。

**▲ 警告** 警告 は、人体に対して死亡または重傷の危険性がある状況を示します。

**注意** 「注意」は、安全警告記号を伴わないで使用され、これが回避できない場合にペットに有害となる危険な状況を示します。

**通知** 「通知」は、本製品を取り扱う上での注意事項を示しています。

### ▲ 警告

電気器具を使用する際は、基本的な安全予防措置に必ずしたがって、火災、感電および損傷のリスクをなくすようにしてください：

- ご使用前にすべての説明をお読みください。
- 本製品の上に何も載せないでください。本製品は自動で作動します。近寄らないでください。
- 梱包材料は全て、適切に破棄してください。ポリ袋に入っている部品もあります。ポリ袋を頭からかぶると窒息する恐れがあるため、お子様やペットの手の届くところに置かないでください。
- 本製品の近くで、小さなお子様を遊ばせないでください。
- 本製品の動作を定期的にチェックして、適切に給餌していることを確かめてください。
- 犬猫専用です。
- 正しくない種類の電池と交換すると、爆発の危険性があります。ショートさせたり、新しい電池と古い電池を混ぜて使用したり、火中に廃棄したり、水に接触させたりしないでください。電池を保管または廃棄する際は、ショートしないように保護する必要があります。使用済み電池は正しく廃棄してください。

### 注意

- ペットフィーダーを正しくご利用いただくには、アルカリ電池のみ使用してください。
- 子犬、子ネコ、何らかの身体障害を持つワンちゃんやネコちゃんには使用しないでください。
- フードトレイに届かない子犬または子ネコには本製品を使用しないでください。
- 長い間家を空ける場合は、必ず電池を新しいものに取り替えてからお出かけください。

### 通知


- 室内専用です。
- ドライフード専用です。水分のあるフード、缶詰、湿り気のあるフードにはご使用いただけません。
- コントロールパネルは水に濡らさないでください。本体を水に浸さないでください。電子部品が故障する可能性があります。
- 本製品は平らな面に置いてください。
- 本製品に異物を入れないようにしてください。
- フードトレイとバッテリーカバー以外は本製品を分解しないでください。

### この取扱説明書は保管しておいてください

製品は予告なく変更されることがあります

PetSafe\*ブランドをお選びいただきありがとうございます。飼い主様とペットの間が楽しく過ごせる大切な思い出はかけがえのないものです。弊社製品は、そのツールと技術をご提供することで、ペットのより良いトレーニングをお手伝いします。**弊社製品や、ワンちゃんのトレーニングについてご質問等ございましたら、弊社ホームページ [petsafe.com](http://petsafe.com)。**

## 操作方法



### セットアップ

1. 本体裏面の電池カバーを開け、単3アルカリ乾電池を4本入れ、閉めます。
2. 本体表面のPetSafe\*カバーを開けます。
3. 液晶デジタルディスプレイ下のPetSafeボタンの中心を5秒間押し続けます。左右のフードトレイのフタが自動的に開きます。
4. 乾いたペットフードをそれぞれのトレイに入れてください。フードの高さを平らにして、手でそれぞれのフタを閉めます。フードでいっぱいにししないでください。いっぱいにしすぎると、フタが動かなくなることがあります。

### 通知

ドライフード専用です。水分のあるフード、缶詰、湿り気のあるフードにはご使用いただけません。

### フタが開く時間の設定

1. 液晶ディスプレイの数字下の矢印は、時間を設定するフタの方を向いています。
2. 左右の「+」「-」ボタンを動かして、フタを開ける時間をセットします。
3. フタが開く時間は1時間単位で設定でき、設定を開始する時刻から最大99時間後までの設定が可能です。(分単位では設定できません) 例:午前10時に1食目のフタが4時間後に開くようにセットし、2食目のフタを12時間後に開くようにセットすると、1食目は午後2時に開き、2食目は午後10時に開きます。

システムは選択された設定を自動的に保存し、タイマーがカウントダウンを開始します。カウントダウンが始まると、液晶にはフタが開くまでの残り時間が表示されます。デジタルの右上のHは時、Mは分を意味します。

5分間何もしないでいると、液晶ディスプレイは、バッテリーパワーを節約するために、スリープモードに入ります。ボタンのどれかを押すと、液晶ディスプレイに再び数字が表示されます。

### 電池の交換

バッテリーが残り少なくなってくると、フタが開くまでの残り時間を示す数字の代わりに「lb」が表示されます。4本の電池を全て新しい電池に替えてから、食事時間をもう一度セットします。

### クリーニングのヒント

- トレーは食器洗い機で洗えます。フィーダーからトレイを取り外し、食器洗い機に入れます。
- フィーダーを表面を傷つけない布でフィーダーを拭きます。

## 保証およびカスタマーケア

本製品には1年間の製造元保証が付いています。この保証は、事故、誤用、乱用による破損は対象としていません。また、法律で許可される範囲の付随的または間接的破損も除外されます。

本製品に適用される保証およびその契約条件については[petsafe.com](http://petsafe.com)を参照してください。

## コンプライアンス

ラジオシステムズコーポレーションによる明確な承認を得ずに本製品を改造または修正した場合、ユーザーが装置を操作する権限を失います。

## CE

Radio Systems Corporationは自社の責任において、以下の製品はEMC指令2014/30/EUとRoHS指令2011/65/EUの必要不可欠な条件に従っていることを宣言します。ラジオシステムズコーポレーションの承認なく装置への不正な変更や修正はEUEMCの規制に違反し、ユーザーの装置操作の権限が無効となることがあり、また保証が得られなくなります。

これによって、Radio Systems Corporationは、本製品 PFD18-15772 が、必要不可欠な条件やその他関連する規定に従うことを宣言します。適合宣言は下記でご覧いただけます：[http://www.petsafe.com/customer-care/eu\\_docs.php](http://www.petsafe.com/customer-care/eu_docs.php)。