



Leikkausmalli
Tillskärningsmall
Størrelsesmal
Skæreskabelon
Шаблон отверстий
Cutting Template

Staywell® Perinteinen manuaalinen 4-tie lukittava kissanluukku

Staywell® Klassisk manuell kattlucka med 4-vägslås


Staywell® Klassisk manuell katteluke med 4-veis lås

Staywell® Klassisk kattedem med manuel 4-vejs låsefunktion

Дверца для кошек Staywell® обычная с четырехсторонней ручной защелкой


Staywell® Classic Manual 4-Way Locking Cat Flap

900
Series
Series
Series
Series
Серия
Series




FI Katso ohjeet lemmikin oven asennusta varten asennusoppaasta.


* Karkaistuun lasiin tai kaksinkertaiseen lasiin ei ole mahdollista leikata reikiä muulloin kuin valmistuksen yhteydessä. Ota yhteys lasiliikkeeseen.




Mittaa lemmikin
vatsakorkeus.
Merkitse korkeus
oveesi (X).



Aseta malli oveen
merkittyyn (X)
vatsakorkeuteen.
Pora reitit kulmiin
näytetyn mukaisesti.




Leikkaa jigisahalla
tai reikäshalla
leikkausviivaa pitkin
näytetyn mukaisesti.




Hio reunat sileäksi
hiekkapaperilla.

SV Montering av husdjursluckan beskrivs i installationsguiden.


* Det är inte möjligt att skära hål i hårdat eller dubbelisolerat glas utom under tillverkningen. Vänd dig till en glasmästare.




Mät husdjurets maghöjd. Märk ut höjden på din dörr (X).



Placera mallens nederkant vid maghöjdsmarkeringen på dörren (X). Borra hål i hörnen på det sätt som visas.




Använd figursåg eller sticksåg till att såga längs den angivna linjen.




Slipa alla vassa kanter med sandpapper.

NO Se monteringsveiledningen for montering av døren for kjæledyr.


* Det er ikke mulig å skjære hull i herdet glass eller i dobbelt glass annet enn ved produksjonstidspunktet. Kontakt glassmester.




Mål høyden under kjæledyrets mage. Marker høyden på døren (X).



Plasser bunnen av malen ved magemerket på døren (X). Bor hull i hjørnene som vist.




Bruk en løvsag eller stikksag til å sage langs streken som vist.




Puss over kantene med sandpapir.

DA Mht. montering af kæledyrsdøren henvises til installationsvejledningen.


* Det er ikke muligt at udskære huller i hårdet glas eller partier med termorude undtagen på fremstillingstidspunktet. Rådfør dig med en glarmester.




Mål din katts højde op til bugen. Afmærk højden på døren (X).



Anbring skabelonens bund i bughøjden, som markeret på døren (x). Bor huller i hjørnerne som vist.




Med en stiksav eller en nøglehulssav skæres hen ad skærelinjen som vist.




Slib eventuelle ru kanter med sandpapir.

RU Инструкции по установке дверцы для домашних животных см. в руководстве по установке.


* Вырезание отверстий в закаленном стекле и стеклопакетах с двойным остеклением возможно только при их изготовлении. Проконсультируйтесь со стеклянником.




Измерьте расстояние до живота животного. Сделайте метку на двери (X).



Расположите основание шаблона на высоте живота животного, отмеченной на двери (X). Просверлите отверстия по углам, как показано на рисунке.




При помощи лобзика или узкой ножовки прорежьте дверь по линии разреза, как показано на рисунке.




Зачистите неровности по краям отверстия наждачной бумагой.

EN For fitting the pet door please refer to the Installation Guide.


* It is not possible to cut holes in toughened glass or double glazed units except at the time of manufacture. Please consult a glazier.




Measure pet belly height. Mark height on your door (X).



Position the template base at belly height marked on door (X). Drill holes at corners as indicated.



Using a jig or key-hole saw cut along the cutting line as indicated.



Smooth out any rough edges with sand paper.